



## ENGLISH

When attaching the Storage Module AV-HS60D1G to the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, be sure to consult your dealer.

### Precautions

- Do not touch the product with wet hands.
- Do not drop the product or subject it to strong impact.
- Do not touch the components or patterns of the board on the product. (Please follow the instruction in order to prevent damage to the product by static electricity.)

### Overview

The Storage Module AV-HS60D1G is the product to be attached to the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E of 2ME Live Switcher, AV-HS6000 series.

Save and load the project data and the register memory of the video memory (moving image (Clip) and still image (Still)). For detailed operations, refer to the Operating Guide of the AV-HS6000 series.

### Compatible models

Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E of 2ME Live Switcher, AV-HS6000 series.

## Attaching to the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E

(The numbers (such as (i)) in the steps correspond to the numbers in the figures.)

**1 Confirm that the power of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E is turned off.**

**2 Loosen the four screws on the front panel of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, and remove the front cover. (i)**

- Remove the two connectors for the fan cable from the fan panel window. (ii)
- Remove the four screws, and remove the fan panel. (iii)

**4 Attach the Storage Module AV-HS60D1G to the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Pull out the MAINPROC board along the guide rail from the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E. (iv)
- Insert the Storage Module AV-HS60D1G into the connector of the MAINPROC board (v), and push down to the protrusions (vi) until it clicks.

**5 Insert the MAINPROC board along the guide rail of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

**6 Attach the fan panel to the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Attach the fan panel in the reverse order of the step 3.

**7 Attach the front cover, and tighten the four screws on the front panel of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

**8 Turn on the power of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- After turning on the power of the Main Frame AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, check the installation status from the system menu. For detailed operations, refer to "Option status display and activation" in "System Menu" of the Operating Guide of the AV-HS6000 series.

## Specifications

### NAND Flash Drive

Memory	128 GB
Shape	mSATA JEDEC MO-300
Dimensions (W×H×D)	29.85 mm×4.0 mm×50.8 mm (1-3/16 inches×5/32 inches×2 inches)
Mass	Approx. 7.0 g (0.246 ozs.)

- Due to device characteristics, the NAND Flash Drive is subject to data damage and overwriting restrictions. It is recommended to save the valuable data on a computer or other device.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.  
AEEE Complies with Directive of Turkey.

## ESPAÑOL

Cuando instale el Módulo de almacenamiento AV-HS60D1G en la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, asegúrese de contactar con su distribuidor.

### Precauciones

- No toque el producto con las manos mojadas.
- No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes.
- No toque los componentes ni los patrones de la tarjeta del producto. (Siga las instrucciones para evitar que la electricidad estática pueda causar daños al producto).

### Descripción general

El Módulo de almacenamiento AV-HS60D1G es el producto que debe instalarse en la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E del 2ME Mezclador para Directos, serie AV-HS6000.

Guarde y cargue los datos del proyecto y la memoria de registro de la memoria de vídeo (imagen en movimiento (Clip) e imagen estática (Still)). Si desea obtener información detallada acerca de las operaciones, consulte el Manual de Instrucciones de la serie AV-HS6000.

## Modelos compatibles

Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E del 2ME Mezclador para Directos, serie AV-HS6000.

## Instalación en la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E

(Las cifras (como (i)) que aparecen en los pasos corresponden a las cifras de las ilustraciones).

**1 Confirme que la alimentación de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E está desconectada.**

**2 Afloje los cuatro tornillos del panel delantero de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, y retire la cubierta delantera. (i)**

**3 Retire el panel del ventilador de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Retire los dos conectores para el cable del ventilador de la ventana del panel del ventilador. (ii)
- Extraiga los cuatro tornillos y retire el panel del ventilador. (iii)

**4 Instale el Módulo de almacenamiento AV-HS60D1G en la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Tire de la tarjeta MAINPROC siguiendo el raíl guía para extraerla de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E. (iv)
- Inserte el Módulo de almacenamiento AV-HS60D1G en el conector de la tarjeta MAINPROC (v), y presiónelo hacia abajo sobre los salientes (vi) hasta que haga clic en su sitio.

**5 Inserte la tarjeta MAINPROC siguiendo el raíl guía de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

**6 Instale el panel del ventilador en la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Instale el panel del ventilador en orden inverso al del paso 3.

**7 Instale la cubierta delantera y apriete los cuatro tornillos del panel delantero de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

**8 Conecte la alimentación de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E.**

- Después de conectar la alimentación de la Unidad principal AV-HS60U1P/AV-HS60U1E/AV-HS60U2P/AV-HS60U2E, compruebe el estado de la instalación en el menú de sistema. Si desea obtener información detallada acerca de las operaciones, consulte "Visualización de estado de la opción y activación" en el "Menú del sistema" del Manual de Instrucciones de la serie AV-HS6000.

## Especificaciones

### NAND Flash Drive

Memoria	128 GB
Forma	mSATA JEDEC MO-300
Dimensiones (An.×Al.×Prf.)	29,85 mm ×4,0 mm ×50,8 mm (1-3/16 de pulgada×5/32 de pulgada×2 pulgadas)
Peso	Aprox. 7,0 g (0,246 onzas)

- Debido a las características del dispositivo, la NAND Flash Drive está sujeta a daños en los datos y a restricciones en la sobrescritura. Se recomienda guardar los datos importantes en un ordenador u otro dispositivo.

保証書付き

FJ0214MS4032 -YI  
Printed in Japan

VQT5J63-4

Panasonic

出張修理

## ストレージモジュール 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には〈無料修理規定〉の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は〈無料修理規定〉に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は〈無料修理規定〉をご参照ください。

品番	AV-HS60D1G		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -		
※販売店	住所・販売店名 電話 ( ) -		

パナソニック コネクト株式会社  
〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号 TEL. 0120-872-233

